

obstante , el defensor se ampara de sus Parapetos, los quales por ser hechos de mucho tiempo, resisten mas , que los que fabrica el Expugnador , porque estos se le arruynan facilmente , por ser de materia recien compuesta : Y especialmente , si los disparos son de Cañon, y vala de 50. libras , serán las obras arruynadas , porque es tan fuerte su disparo , que penetra hasta 27. pies de Terraplen ; lo que no sucede con menores calibres , donde los Terraplenos son cementerio de valas. De todo lo qual se faca mayor ventaja en los defensores, porque con la Artilleria de la Casa Mata , no solo le deshazen los nuevos reparos , sino es que le descompone , y desaloxa de la suya al Expugnador ; mediante lo qual, le fatiga , y detiene , y impide el que abançe al Expugnador , mientras no redugere à invtiles las defensas de las Casas Matas ; conque ayudada esta de los otros puestos del Recinto, que descubren la Estrada Encubierta , gana tiempo el defensor para cerrar el Portillo, y brecha , que se pretende abrir, ò desvanecer las Minas, si en ellas se camina; y para impedir los trabajos, con el Pico, la Pala, y la Zapa.

§. 18.

De todo lo dicho se faca , que las Casas Matas impiden el abançe del Assalto , ò lo hazen tan sangriento, como que perecen quantos se arrojan à el, mientras la Artilleria del Sitiador no asegura bien el passo ; y aunque lo comun es, levantar el Enemigo la que llaman Espalda , la qual deshazen con su Artilleria también los defensores : Todo lo qual no se executa bien de otros puestos de la Plaza : calidades todas, que demuestran , quan importante sea la fabrica de las Casas Matas.