

CALZÓN CORTO

Medidas: 59 - 69 - 40 - 48 - 62 - 38 - 39

Se marca el delantero por una línea recta; se hace una entrada arriba de 4 centímetros; después se aplican los largos; á la altura de la rodilla se aumentan 10 centímetros; se marca la cruz por 22 centímetros, igual á la lámina 13; sobre el lado debil se toma la medida, que es de 26 centímetros; se aplica la mitad abajo de la línea del costado, ó sean 13 centímetros; arriba, en el centro del delantero, se divide por la mitad, ó sean 20 centímetros; se tira una línea recta hasta el punto 13 centímetros, que es la línea de aplomo; se marca el gabilán como á los anteriores; el delantero que va marcado en esa lámina va con trampa, que acaba á las dos terceras partes del delantero, como va indicado en la lámina; la parte de abajo del delantero va refrenada á la rodilla, adonde se aplica una liga de un centímetro y medio de ancho, que va agarrado con una hebilla hecha á propósito; la abertura va con tres botones visibles ó con cartera, á gusto del cliente.

TRASERO

El trasero se marca la punta con la cuarta parte, ó sea 12 centímetros, que va cruzando sobre el delantero á la parte de abajo, como va indicado; á la parte del costado se hace una salida de 12 centímetros, ó sea la cuarta parte, aplicando las medidas de muslo y demás abajo; la altura del trasero, por la parte superior, no se bajan los 4 centímetros, como en los pantalones anteriores; se deja la misma altura para facilitar el desarrollo y sentarse con más facilidad. En vista de que esta prenda va abrochada por abajo, hay que tener en cuenta que el trasero tiene que ser cortado bastante al biés, para evitar que, al sentarse, se rompa el paño.

